

SALDA

OVLÁDACÍ PANEL S LCD DISPLEJEM

FLEX PRV

Technická příručka





Popis

Ovládací panel **"FLEX PRV"** je používán pro ovládání vzduchotechnických jednotek s řídícími panely V1, V2, V23, V24.

- Naprogramování provozních režimů jednotky na jeden týden.
- Nastavení teploty přívodního a odváděného vzduchu.
- Nastavení otáček motoru ventilátoru.
- Ukazování funkce protimrazové ochrany deskového tepelného výměníku.
- Ukazování poruchového signálu.
- Ukazování teplot, vlhkosti a tlaku okolního, venkovního vzduchu, vzduchu uvnitř místnosti a odváděného a přívodního vzduchu.
- Automatické rozpoznání ovládané jednotky.

Technické údaje

Montáž		Na stěnu
Napětí	V (stejnosměrné)	15 – 30
Přenos dat		RS485
Délka kabelu	(m)	13
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	(mm)	86 x 86 x 16
Krytí		IP-20
Teplota okolí	(°C)	10-30(50)
Vlhkost	(%)	< 90

Rozsah funkcí tlačítek

- 1 "Fast Button" (rychlé tlačítko) použito pro ovládání zvolené funkce (viz kapitola II.6.5.3)
- 2 "↑" použito pro navyšování nastavovaných hodnot nebo pro posunutí řádky nahoru
- 3 "OK" použito pro potvrzení zvolené řádky nebo nastavené hodnoty.
- 4 "↓" použito pro snižování nastavených hodnot nebo pro posunutí řádky dolů.

I. Počáteční zobrazovací okno

1. Je zvolen provozní režim jednotky

"OFF" – úplné vypnutí jednotky.

"Manual" – jednotka je provozována podle nastavených otáček a teploty

"**Schedules**" (plánovaný rozpis provozu jednotky) – jednotka je provozována podle naprogramovaných činností/událostí a/nebo "**Building protection**" (ochrana budovy) – minimální větrání bez udržování teploty (Viz Servisní příručka 17.1).

Jestliže neexistují žádné naprogramované činnosti/události, je zobrazen "(!)" (viz Kapitola II.2).

Manual	Manual				
Otáčky ventilátoru	Fan speed		Schedules	(!)	Plánované rozpisy (!)
Nastavená teplota	Set temperature		Manual		Manual
Teplota přívodního vzduchu	Supply air temp.		OFF		OFF
Odstraňování námrazy	Deicing				
	7:28	2013-	06-04	Sk	
	Čas	Datur	n	Den	



2. "Fan speed" (otáčky ventilátoru) - umožňuje zvolení otáček

Provoz v režimu **"Building protection" (ochrana budovy)** s minimálními otáčkami a ekonomickou teplotou (viz kapitola II.7.1), **"minimal", "nominal"** nebo **"Stop", "Low"**, **"middle"**, **"high"** (zastavit, nízká, střední, vysoká) (viz servisní příručka 17.1).

Otáčky motorů pro přívod a odtah jednotek s EC motory mohou být nastaveny individuálně nastavením jejich otáček a tlaku (viz Kapitola II.6.7 a II.6.8).

Manual	Manual	Manual			
Otáčky ventilátoru	Fan speed		middle		střední
Nastavená teplota	Set temperature		low		nízká
Teplota přívodního vzduchu	Supply air temp.		Stop		zastavit
Odstraňování námrazy	Deicing				
	7:28	2013-0	06-04	SUN	

3. "Nastavení teploty"

Požadovaná teplota přívodního nebo odváděného vzduchu může být nastavena od 15 do 30°C.

Otáčky ventilátoru	Fan speed		low		nízká
Nastavená teplota	Set temperature		20 °C		20°C
Menu	Menu		19 °C		19°C
Teplota přívodního vzduchu	Supply air temp.		18 °C		18°C
Odstraňování námrazy	Deicing				
	7:28	2013-0	6-04	SUN	

4. "Menu" – jiná nastavení (viz kapitola II.)

- "Schedules" (plánované rozpisy provozu)
- "Date-times" (datum čas)
- "View Alarms" (přehled výstrah)
- "Languages" (jazyky)
- "Sensors values" (hodnoty nastavení snímačů)
- "Extra"
- "Menu configuration"

Otáčky ventilátoru	Fan speed I	ow			nízká
Nastavená teplota	Set temperature		19 °C		19°C
Menu	Menu				
Teplota přívodního vzduchu	Supply air temp.				
Odstraňování námrazv	Deicing				
, ,	7:28	2013-0	6-04	SUN	



5. Ukazování hodnot podle nastavení udržované teploty přívodního nebo odváděného vzduchu (viz Kapitola II.6.3.1) "Teplota přívodního vzduchu" nebo "Teplota odtahovaného vzduchu".

6. Extra (dodatečné údaje):

"NC" (žádné spojení) nebo "Communication error" (chyba v komunikaci) – žádné spojení s ovládacím panelem jednotky.

"Deicing" (odstraňování námrazy) – aktivovaná protimrazová funkce pro deskový tepelný výměník.

"Change filters" (vyměnit filtry) – znečištěné filtry (viz Kapitola II.6.11).

"Economic" – podle externího signálu "Stop" jednotka pracuje s nejnižšími otáčkami při ekonomické teplotě.

"Stop input" – jednotka je zastavena externím vstupním signálem.

"Stadnby (Sleep)" (pohotovostní režim) – když je zvolena funkce rychlého tlačítka "Run"/Standby" - jestliže je zvolená funkce zapnuta (viz Kapitola II.6.5.1).

"Night cooling" (noční chlazení) – jestliže je zvolená funkce zapnuta (viz Kapitila II.6.5.1).

"High CO2 level" (vysoký obsah CO2) – je překročena povolená úroveň CO2 (viz Kapitola 6.5.2)

"Battery low" (nízke napětí baterie) – baterie by měla být vyměněna za novou.

"Critical supply temp." (kritická teplota přívodního vzduchu) – když teplota přívodního vzduchu poklesne pod 16,5°C.

"False Psi" (nesprávné hodnoty tlaku) – není možné dosáhnout žádaných parametrů v režimu tlaku.

Otáčky ventilátoru nízká Fan speed low Nastavená teplota 19°C Set temperature 19 °C Menu Menu 18.7 °C Teplota přívodního vzduchu Supply air temp. 18,7°C communication Chyba komunikace eror 7:28 2013-06-04 SUN Žádná komunikace System NC 6/7 Date – Time Datum - Čas View Alarms Přehled výstrah Languages Jazyky Sensors Hodnoty nastavení snímačů values Další položky Extra



7. Je zobrazen aktuální čas a datum (kapitola II.2)

II. Menu

První řádka je pro informaci:

Je ukázána verze jednotky nebo "**NC**", jestliže není žádné spojení s jednotkou.

Čísla jsou na pravé straně:

Vpravo – celkový počet položek pro volbu

Vlevo – Váš aktuální stav

"(!)" – nejsou nastaveny žádné parametry – upozornění.

1. "Schedules" (plánované rozpisy provozu)

Je určeno pro zavedení provozního režimu zařízení podle času. Když provádíte nastavování požadovaných činnosti/událostí, zkontrolujte, zda jsou požadovaný čas a datum přesné (viz Kapitola II.2). Nastaveno může být 8 činnosti/událostí pro každý den v týdnu nebo skupinu dní s použitím otáček ventilátoru, teplot a startovacích časů. Skupiny dní, 1 – 7 dní pro týden, 1 – 5 pro pracovní dny 6-7 pro víkend. Jestliže je zvolen jeden den, nastavení mohou být zkopírována pro jakýkoliv jiný den, bude-li to požadováno. Když jsou provedena požadovaná nastavení, zvolte **"OK"** pro zavedení těchto nastavení pro činnosti/události.

1.1 "Week days" (dny v týdnu)

Nastavení "Holidays" (svátky) mají přednost před nastavením "Schedules" (plánované rozpisy provozu) – skupiny dní 1-7 pro týden, 1-5 pro pracovní dny, 6-7 pro víkendy. Jestliže je zvolen jeden den, nastavení mohou být zkopírována pro jakýkoliv jiný den, bude-li to požadováno. Když jsou provedena požadovaná nastavení, zvolte "OK" pro zavedení těchto nastavení pro činnosti/události.

Nejprve zvolte čas spuštění činnosti a potom zvolte otáčky ventilátoru a požadovanou teplotu. Jestliže je nastaven údaj pro danou činnost v hodinách "hh", je činnost zrušena. Pokaždé, když je provedeno nastavení, stiskněte "OK". Když jsou zaváděny požadované činnosti, zvolte "Save" (uložit), "Copy" (kopírovat), "Exit" (vystoupit). Nastavení jsou potvrzena zvolením a stisknutím "OK".

Zvolte **"Copy**" pro zavedení výpisu jednotlivých možností na týden a dny, zvolte den pro zkopírování nastavených hodnot a stiskněte **"OK**".

Aby se kopírování ukončilo, zvolte a stiskněte **"OK"** ve výpisu jednotlivých dní.

V případě že jsou uložena, nastavení skupin dní mění předchozí nastavení zvolených dní.

1.2 "Holidays" (svátky, dovolená)

Nastavené hodnoty "Holidays" mají předost před nastavením plánovaného rozpisu provozu "Schedules"

Nejprve zvolte dobu zahájení činnosti/události a potom zvolte otáčky ventilátoru a požadovanou teplotu. Jestliže jsou nastaveny hodiny "hh, je činnost/událost zrušena. Stiskněte "OK" pokaždé, když je provedeno nastavení. Když jsou zavedeny požadované činnosti/události, zvolte "Save", "Copy", "Exit". Nastavení je potvrzeno zvolením a stisknutím "OK".

Doba zahájení a ukončení svátků (dovolené) je nastavena a uložena, aby se přepnul režim svátků (dovolené), který musíte zvolit tlačítky "**OFF**", "**Save**", a "**OK**" v okně "**Holidays**".

2. "Date-Time" (datum, čas)

Tato charakteristika je použita k nastavení aktuálního data a času. Jestliže není nastaven žádný čas, na obrazovce menu je zobrazeno "(!)".

Poznámka : Letní/zimní čas se automaticky nemění.

System V2.2		2/7
Exit	,	
Schedules		(1)
Date – Time		(!)
View Alarms		•
Languages		
No events		
Week days		
1-7 1-5 6-7		
	Ļ	
1 2 3 4 5 6 7	Exit	

Ev	vents		
ł	Exit		
	Save?		
(Copy?		
1	7:30	middle	18 °C
2	hh:mm	Stop	18 °C



Date – Time	e	
Exit		
ĩ		
t		
7:34	2013-04-14	SUN



3. "View Alarms" (přehled výstrah)

V případě jakékoliv poruchy se jednotka zastaví a na obrazovce je zobrazena výstraha. "Systém reset? (vynulování systému?) – je použito pro zrušení systémových poruch.

3.1 Poruchy snímačů jsou ukázány, když jsou hodnoty mimo rozsah minima a maxima

"Snímač TJ" – snímač teploty přívodního vzduchu (-40°C až + 120°C).

"Snímač TL" – snímač teploty okolního vzduchu (-40°C až + 120°C).

"Snímač TA" – snímač teploty odváděného vzduchu (-40°C až + 120°C).

"Snímač TE" – snímač teploty výstupního vzduchu (-40°C až + 120°C).

"Snímač TV" – snímač teploty vratné vody (-40°C až + 120°C).

"Snímač GP" – porucha převodníku tlaku (pouze tehdy, když převodník ovládací signál)

"Snímač CO2" – porucha převodníku CO2 (pouze tehdy, když převodník používá ovládací signál)

Přehled výstrah	View Alarms
Exit (výstup)	Exit
Systém Reset ? (vynulovat systém)	System Reset ?
Sensor fault TJ (porucha snímače TJ)	Sensor fault TJ
Motor overheat (přehřátí motoru)	Motor overheat

3.2 Ostatní poruchy

"Fire input" (vstupní signál požáru) – externí signál požáru je aktivní

"Antifrost" (protimrazová ochrana) – kritická minimální teplota ohřívače vody

"Rotor fail" (porucha rotoru) – přehřátí motoru ventilátoru přívodu nebo odvodu vzduchu (viz schéma elektrického zapojení)

"Change filters" (výměna filtrů) – znečištěné filtry (viz kapitola II.6.11) nebo externí signál

"Low pressure" (nízký tlak) – provoz v režimu podpory tlaku před dosažením žádaného tlaku

- provoz v režimu podpory tlaku před dosažením žádaného tlaku

"False psi" (nesprávný tlak) – není možné dosáhnut nastavených parametrů v tlakovém režimu

Přehled výstrah

Exit (výstup)

Systém Reset ? (vynulovat systém)

Sensor fault TJ (porucha snímače TJ)

Motor overheat (přehřátí motoru)

View Alarms		
Exit		
System Reset ?		
Sensor fault TJ		



5/7

3/5

4. "Languages" (jazyky)

Je možno zvolit následující jazyky : Litevština Ruština Angličtina Francouzština

	System V2.2
Datum – čas	Date - Time
Přehled výstrah	View Alarms
Jazyk	Languages
Hodnoty na snímačích	Sensors values
Další položky	Extra
	System V2.2
√ýstup	Exit
Angličtina	English
Litevština	Lietuvių 🗸
Ruština	Русский
Němčina	Deutcsh



5. "View sensors" (náhled do snímačů)

Jsou zobrazeny hodnoty všech připojených snímačů. Poznámka: Počet zobrazených snímačů závisí na konfiguraci ovládacího panelu. "Efficiency" % (účinnost) – účinnost tepelného výměníku podle teploty výstupního vzduchu. "Supply air temp." (teplota přívodního vzduchu) -°C (TJ) "Room air temp." (teplota vzduchu v místnosti) -°C "Extracted air temp." (teplota odtahovaného vzduchu) -°C (TA) "Outdoor air temp." (teplota venkovního vzduchu) -°C (TL) "Exhaust air temp." (teplota výstupního vzduchu) - °C (TE) "Ret. water temp." (teplota vratné vody) -°C (TV) "Preheat air temp." (teplota předehřátého vzduchu) -°C "Supply humidity" (vlhkost přívodního vzduchu) - % "Extract humidity" (vlhkost odtahovaného vzduchu) - % (DR) "Outdoor humidity" (vlhkost venkovního vzduchu) - % "Supply pressure" (tlak přívodního vzduchu) - %, Pa "Extract pressure" (tlak odtahovaného vzduchu) - %, Pa "Extract CO2" (obsah CO2 v odtahovaném vzduchu) - %. ppm "Heating" (ohřev) - % "Cooling" (chlazení) - % "By-pass valve" (obchvatový klapka) - %

	System V2.2	6/7
Datum – čas	Date - Time	
Přehled výstrah	View Alarms	
Jazyky	Languages	
Hodnoty na snímačích	Sensors values	
Další položky	Extra	
	View sensors	
	Exit	
Teplota přívodního vzduchu	Supply air temp. 20	. 2 °C
Teplota odtahovaného vzduchu	Extract air temp. 19	. 2 °C
Teplota venkovního vzduchu	Outdoor air temp2	. 3 °C



6. "Extra" (další položky)

Další nastavení z ovládaného rekuperátoru.

Další položky	Extra	1/10
Výstup	Exit	
ModBus	ModBus	76 %
Vent.Ctrl. (ovládání větrání)	Vent. Ctrl.	20.2 °C
Cool Ctrl. (ovládání chlazení)	Cool. Ctrl.	19.2 °C
Add.Func. (další funkce)	Add. Func.	-2.3 °C

- 6.1. "Exit" (výstup) návrat do okna menu.
- 6.2. "ModBus" nastavení protokolu ModBus
 - 6.2.1. "MBAdress" 0-247 (*1)
 - 6.2.2. "Parity" (parita) *Žádná, lichá, sudá
 - **6.2.3.** "**Baudrate**" (rychlost přenosu v baudech) Možné rychlosti přenosu dat 2.400, *4800, 9600, 19200, 38400 kbps
 - 6.2.4. "Stop" *1 nebo 2 zavírací bity

6.3 "Vent.Ctrl." (ovládání ventilace)

- **6.3.1.** "**Mode**" (režim) volba typu ventilátoru.
 - "Supply" (přívod) podle teploty přívodního vzduchu.
 - "Room" (místnost) podle teploty odtahovaného vzduchu.

"**ByOutDoor**" (podle venkovní teploty) – ventilace pracuje s použitím teploty přívodního nebo odtahovaného vzduchu podle nastavené hodnoty čidla "OutDoorT.C." teploty okolního vzduchu (viz Kapitola 6.3.4). Když teplota venkovního vzduchu přesáhne žádanou hodnotu, ventilace pracuje s použitím teploty odtahovaného vzduchu a, když je teplota okolního vzduchu nižší než žádaná teplota, je použita teplota přívodního vzduchu.

- **6.3.2.** "**Min Supply"** (minimální teplota přívodního vzduchu) nejnižší dovolená přívodní teplota, 12 24°C (*15°C).
- **6.3.3.** "Max Supply" (maximální teplota přívodního vzduchu) nejvyšší dovolená přívodní teplota, 12 24°C (*15°C).
- 6.3.4. "OutDoor T.C" (čidlo venkovní teploty) nastavení letní/zimní teploty. 10-30°C (*16°C).
- 6.4. "Clool.Ctrl." ovládání chlazení

6.4.1. "**Min Supply**" - minimální teplota přívodního vzduchu, když je ochlazován 0 – 15°C (* 6°C).

6.4.2. "DX_coolOn" – chlazení pomocí chloro-fluorovaného uhlovodíku (freonem) je zapnuto při "CoolPI", % (*23%)

6.4.3. "DX_coolOff" – chlazení pomocí chloro-fluorovaného uhlovodíku (freonem) je zapnuto při "CoolPI", % (*20%)



6.4.4. "OutDoor T.C" (čidlo venkovní teploty) – když teplota venkovního vzduchu přesáhne toto nastavení, je dovoleno chlazení 10 - 30°C (*12°C).

6.5. "Add.Func." (další funkce)

- **6.5.1.** "Night Cool" (noční chlazení) noční chlazení, "On/Off" (zapnuto/vypnuto)
- **6.5.2.** "CO2" jestliže dojde k překročení maximální povolené úrovně CO₂, zvýší se průtok přívodního vzduchu, %, 550 ppm.
- **6.5.3.** "Fast Butt" volí funkci rychlého tlačítka "Standby(Sleep)" (pohotovostní režim/režim nízké spotřeby) jednotka se přepíná do pohotovostního režimu. Vstoupí do provozu po



uplynutí povolené doby vypnutí, nebo když zapne funkce nočního chlazení "Boost/fireplace (zesílení) – nastavení "Boost/fireplace" (kapitola 6.6).

- "OFF" funkce rychlého tlačítka vypnuta.
- **6.5..4. "FanStopTime"** (doba odstavení ventilátoru) doba pro ochlazení elektrického ohřívače po vypnutí jednotky, 0-255 s (*60s).
- 6.6. "Boost Ctrl." (ovládání funkce posílení)
 - **6.6.1. "Boost timer" "Boost/fireplace**" (časovač funkce posílení) provozní čas této funkce, *0 255 min.
 - **6.6.2. "Boost SAF"** otáčky ventilátoru přívodního vzduchu během provozu funkce "Boost", %, Pa.
 - **6.6.3. "Boost EAF"** otáčky ventilátoru odtahovaného vzduchu během provozu funkce "Boost", %, Pa.
- 6.7. "SAF Ctrl." nastavení otáček nebo tlaku přívodního ventilátoru (podle konfigurace).
 - 6.7.1. "SAF Low" nastavuje otáčky přívodního ventilátoru na minimum "Low", %, Pa.
 - 6.7.2. "SAF Midd" nastavuje otáčky přívodního ventilátoru na střední hodnotu "Middle", %, Pa.
 - 6.7.3. "SAF High" nastavuje otáčky přívodního ventilátoru na maximum "High", %, Pa.
- 6.8. "EAF Ctrl." –nastavení otáček nebo tlaku odtahového ventilátoru (podle konfigurace)
 6.8.1. "EAF Low" nastavuje otáčky odtahového ventilátoru na minimum "Low", %, Pa.
 6.8.2. "EAF Midd" nastavuje otáčky odtahového ventilátoru na střední hodnotu "Middle", %, Pa.
 - 6.8.3. "EAF High" nastavuje otáčky odtahového ventilátoru na maximum "High", %, Pa.
- **6.9.** "Versions" jsou ukázány verze softwaru jednotky, desky, nastavení; když je stisknuto "OK", je ukázána verze panelu a datum softwaru. Návrat na menu stisknutím "Λ".
- 6.10. "Service" –další možnosti pro nastavení jednotky (viz kapitola Pokyny pro servis).
- 6.11. "Filters" znečištění filtru v servisním menu je aktivován hodinový časovač "Misc" "> F Timer".

6.11.1. "Set Timer" – je nastavena provozní doba pro jednotku, dokud nebude uveden odkaz na znečištění filtrů.

6.11.2. "ReSet Timer" – nulové nastavení časovače.

6.11.3. "Curr.Timer" (aktuální hodnota časovače) – aktuální počet provozních hodin.

7. "Menu configuration" (konfigurace menu)

Další nastavení (viz Pokyny pro servis, 17.1.)

7.1. "Economic temper." – pro nastavení ekonomické teploty, které automaticky mění nastavenou (žádanou) teplotu, když ventilátory pracují při minimálních otáčkách.
 * - standardní nastavení

III. Rozměry





IV. Montáž

Montáž na stěnu, ve stěně je připraven otvor pro připojovací kabel o d13 a dva otvory pro montáž spodní strany svorkové skříňky.



Přiložte kryt spodní strany svorkové skříňky ke stěně a ponechte délku asi 3 cm kabelu od stěny. Vložte baterii do zásuvky v panelu, s polaritou "+" směrem ven, připojte zásuvku k panelu a uzavřete kryt svorkové skříňky (viz výkres) přiložením levé strany (1-2) a potom mírně stiskněte pravou stranu (3). Připojte druhou zásuvku kabelu do zástrčky rekuperátoru (RS485_1).



JE ZÁKÁZÁNO ponechat zbývající kabel dálkového ovladače v ovládací skříni vzduchotechnické jednotky.



v .	Obsan			
	Ovládací panel FLEX PRV	1 ks		
	Baterie typu 2032	1 ks		
	Komunikační kabel RJ11 do He1402 (4 prameny) 13 m	1 ks		