


Enthalpické rekuperační jednotky

PAX EOS 100H



Důležité informace

- Podle standardu EN 60335 by mělo být dodrženo následující.
Tento spotřebič může být používán, dětmi od 8 let a osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jedině pokud jsou pod dohledem nebo byli poučeni pokyny týkajícími se používání spotřebiče bezpečným způsobem a jestliže pochopili příslušná rizika.
Děti si nesmí s přístrojem hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zákaz instalace tohoto výrobku tam, kde by mohl být přímo vystaven vodě.
- Zákaz instalace tohoto výrobku v blízkosti varného zařízení.
- Neinstalujte tento výrobek na místech s nadměrným množstvím výparů z olejů.
- Ventilační jednotka musí být instalována tak, aby nespadla dolů ze stropu/stěny, do které je přišroubována.
- Výrobek musí být instalován na stěnu nebo strop, který je dostatečně pevný, aby jednotku udržel, jinak zesílená stěna nebo strop.
- Ujistěte se, že máte příslušný otvor pro nasávání a odsávání vzduchu.
- Zvažte umístění nasávání vzduchu tak, že nehrozí nebezpečí aby se palivové plyny dostali do přívodního vzduchu.
- Používejte tento výrobek při jmenovitém napětí a frekvenci uvedené na štítku od výrobce.
- Spotřebič je vybaven vypínačem pro odpojení od sítě. Tímto přepínačem se oddělují všechny póly, které poskytují úplné odpojení při přepětí kategorie III.
Tento přepínač musí být součástí pevných kabelů v souladu s pravidly kabeláže.

Životní prostředí

Odpadní obaly



- Prosím recyklujte obalový odpad v nejbližším recyklačním centru. obraťte se na místní recyklační středisko o místní pokyny a další informace. Uchovávejte odpad mimo dosah kojenců a dětí, abyste zabránili zranění nebo udušení.

Obsah

Děkujeme za zakoupení Pax Eos. Přečtěte si pozorně tuto příručku, abyste pochopili, jakým způsobem správně používat tento výrobek a tím dosáhnout co nejlepšího účinku. Poté, co jste je přečetli, držte to dobře, abyste je mohli snadno najít, pokud je to nutné.

Další informace naleznete na adrese www.pax.se.

Vlastnosti:

- Vzduch vytápěný domem je přitahován do Eosu. Ale předtím, než je vyfouknut ven, slouží k zahřívání přicházejícího čerstvého vzduchu, takže se z velké části ohřívá, jakmile do domu vstoupí.
- Vzhledem k tomu, že teplotu a vlhkost lze obnovit pomocí výměníku tepla Eos, je také možné ušetřit náklady na klimatizaci.
- Eos je určen k instalaci v interiéru, teplotní rozsah od 5 do 35°C.
- Doporučená teplota okolí v provozu je přibližně 20°C.
- Eos se automaticky zastaví, když je venkovní teplota nižší než -30°C.

Životní prostředí



Informace o elektronickém odpadu a vybavení pro domácnosti

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s jiným výrobkem odpadů z domácností v celé EU. Zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně jej recyklujte pro podpoře udržitelného opětovného použití materiálu zdroje. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek převzít pro ekologickou recyklaci.

Informace o odpadních elektrických zařízeních a zařízeních mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na svého místního distributora pro správnou likvidaci.

Před likvidací svého starého Pax Eosu

Postupujte podle pokynů výrobce starého zařízení nebo dle předpisů místních orgánů.

Pokud není k dispozici žádná z těchto možností, postupujte podle následujících dvou kroků:

1. Odpojte hlavní napájení a pečlivě zlikvidujte odpad a nechte síťovou zásuvku zůstanou v jednotce.
2. Nechte přístroj mimo dosah dětí před jeho vyřazením.

Bezpečnostní pokyny pro instalátéra.

Význam symbol:



Nech být



Ujistěte se, že to uděláte



Nerozebírejte



WARNING

Označuje smrtelná rizika nebo rizika vážného zranění.



- Podle standardu EN 60335 se zváží následující. Tento spotřebič může používat děti od 8 let a osoby s sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim byl dán dohled nebo výuka týkající se používání spotřebič bezpečně a pochopit nebezpečí.

Děti se s přístrojem nehrají.

Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.

- Používejte tento výrobek při jmenovitém napětí a frekvenci uvedeném na typovém štítku.



- Nerozebírejte přístroj, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.



- Nevypínejte ani nepoužívejte tento výrobek v případě úniku plynu, existuje riziko elektrického výboje v

přepínači dochází k jiskření, což může vést k výbuchu.

- Při čištění nepoužívejte vodu ani jiné čisticí kapaliny přímo na výrobek, může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.



CAUTION Označuje riziko zranění osob nebo poškození majetku.



- Běžná údržba je nutná každý rok. Odpojte zdroj napájení dříve než budete provádět údržbu.




- Pro čištění jednotky nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo nebo podobné chemikálie.

- Nemyjte v horké vodě nad 60°C.

Název každého dílu


Níže je uveden obrázek - Pax Eos 100H, například.



Důležité díly:

- 1: Ventilací jednotka pro rekuperaci tepla
- 2: Filtr venkovního vzduchu (filtr OA)
- 3: Vzduchový filtr (RA filtr)
- 4: Přední panel
- 5: Dálkové ovládání

Ovládací panel a dálkové ovládání



- Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, nemůžete provádět žádné nastavení.
- Nastavení s dálkovým ovládáním a ovládacím panelem může být proveden po spuštění jednotky tlačítkem 4.
- Pokud nedojde k žádnému nastavení, zmizí indikační světla po 10 sekundách. (Displej se rozsvítí pouze ručně nastavení na ovládacím panelu).

- [1] Hlavní vypínač (zap./vyp.)
- [2] Indikace, start a pohotovostní režim (zelená)
- [3] Indikace, údržba filtru (oranžová)
- [4] Start a Stand by (=pohotovostní režim)
- [5] Údržba filtru (resetovací tlačítko)
- [6] Tlačítko pro nastavení průtoku vzduchu (3 kroky)
- [7] Tlačítko nastavení citlivosti na vlhkost (9 kroků)
- [8] Tlačítko, volba umístění režimu
- [9] Indikace, přednastavený proud vzduchu
- [10] Indikace, vybraná citlivost na vlhkost
- [11] Indikace, zvolený režim.
- [12] Indikace, čištění filtru (oranžové světlo)
- [13] Indikace, provoz (zelené světlo)

Jak používat.

Zapnout/vypnout vypínač hl. napájení.

- [1] Zatlačte na okraj mříže a otevřete ji.
- [2] Páku vyjměte bočně, abyste odemkli čelní panel.
- [3] Demontujte čelní panel směrem dolů a uvolněte jej.
- [4] Zapněte hlavní vypínač.
- [5] Vyměňte přední panel stisknutím víka ve svém pevnosti.
- [6] Překlopte páčku zpět do uzamknuté polohy [2].

Poznámka: Zapněte/vypněte hlavní vypínač [4].
Použijte toto tlačítko při údržbě nebo při opuštění domů po dlouhou dobu.





Zapnout/vypnou jednotku.



Spusťte jednotku stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači.


Počkejte, jednotka otevře klapky pro venkovní vzduch a odváděný vzduch, který trvá asi 1 minutu.

Nyní, nastavení vlhkosti, provozní režim a lze zvolit rychlost ventilátoru.



[3] [5]

Ovládání rychlosti




- Hlavní jednotka

Stiskněte  pro změnu průtoku 20, 40 a 60m³/h



- Dálkové ovládání


Select, Low Mid High

Ovládání vlhkosti



- Hlavní jednotka


Stisknutím tlačítka  změňte citlivost vlhkosti (9 kroků, 40-88%)

Settings



Poznámka:

- Eos je z výroby nastaven tak, aby začínal na úrovni vlhkosti 88%.

Možnost změnit počáteční bod je nastavením úrovně klíče  v 9 úrovních mezi 40-88%.

- Úroveň vlhkosti je indikována třemi LED diodami, každá LED indikuje, kde je třetí úroveň (Úroveň 3, 6 a 9, každá změna citlivosti změní o 6%)

- Po dosažení nastavené úrovně vlhkosti Eos pracuje pouze v režimu nucené extrakce.

Když vlhkost později klesne pod nastavenou úroveň, jednotka bude pokračovat v nucené době 20minut pro stabilizaci vlhkosti.

Potom se vrátí k normálnímu výměnnému procesu Eos.


(Důležité je přemýšlet o výchozím bodě pro nucený odsávaný vzduch nastaven na hodnotu nižší než 88%. Během léta, kdy je relativní vlhkost vysoká, může být nutné nastavit počáteční bod na vyšší hodnotu aby se zabránilo tomu, že Eos bude přiváděn do režimu výfukových plynů.)

Ovládání režimu


- Dálkové ovládání

Pax Eos 100H


- Hlavní jednotka




Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr režimu.



Funktion: Normal, Eco och Comfort



Funktion: Summer



Použijí se následující popisy za předpokladu, že extrahovaný vzduch je odebírán z místa, kde není teplota pod 21 °C.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Normal | <u>Nepřetržitý provoz s výměnou tepla:</u> Eos má normální výměnu tepla až do -15°C. Od -15°C až do -30°C, Eos pracuje pouze s odváděným vzduchem. Mezi -20 až -30°C bylo zajištěno automatické odsávání 20 m ³ /h. Při -30°C zastaví Eos a klapky jsou uzavřeny. |
| Summer | <u>Zvýšený komfort v létě.</u> Pokud je letní režim zapnutý a venkovní vzduch je o 4°C chladnější než odváděný vzduch, přírodní vzduch se zastaví a jednotka pracuje pouze s odváděným vzduchem, aplikujte při venkovní teplotě až do 10°C. (Jinak podobný režim Normal) |
| Eco – jen Pax Eos 100H | <u>Nepřetržitý provoz s výměnou tepla a omezeným přídavným teplem.</u> Předehříváč ohřívá tolik, kolik je třeba, aby se zabránilo tvorbě námrazy/kondenzace ve výměníku tepla. Jednotka přepíná teplotu vzduchu na teplotu -20°C na venkovní teplotu od -20 do -30°C automaticky odsávání 20 m ³ /h. Při -30°C zastaví Eos a tlumiče jsou uzavřeny. |
| Comfort – jen Pax Eos 100H | <u>Zvýšený komfort v zimě, nepřetržitý provoz s výměnou tepla a přídavným teplem.</u> Předehříváč ohřívá tolik potřebných k udržení přírodního vzduchu nad +18°C. Jednotka přepíná teplotu vzduchu na teplotu -20°C na venkovní teplotu od -20 do -30°C automaticky odsávání 20 m ³ /h. Při -30°C zastaví Eos a klapky jsou uzavřeny. |

Údržba filtrů



Světlo pro údržbu filtru svítí, když je vybráno období (výchozí 180 dní). Změňte vzduchový filtr podle pokynů.



Po změně resetujte signál pro řízení filtru pomocí stisknutím tlačítka filtru.

V závislosti na tom, jak rychle si mohou filtry ucpávat znečišťující látky 4 různé servisní intervaly. Interval mezi čištěním filtru je nastaven následovně.



Jednotku přepněte do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka



- Současně stiskněte tlačítka a na 3 sekundy se dostanete do režimu výběr období.

- Když se ozve dva zvuky krátkého bzučáku, jste v módě pro výběr období.




- Poté můžete pomocí tlačítka posunout dopředu a zvolit příslušnou dobu.

- Krátký bzučák zní v každém kroku níže.



Čtyři servisní intervaly s blikajícími světlý podle následujících kombinací.

| Period | Lamp Indication | | | | |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | Low | Mid | High | [8] | [7] |
| 90 days | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| 180 days | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| 270 days | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| 365 days | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |



[3] Po změně doby stiskněte znovu tlačítka a na dobu 3 vteřin.



Vyrovnávání proudění vzduchu.

Automatické vyvážení se provádí po dokončení instalace modelu Eos.


Spuštění automatického vyvážení:

- Automatické přizpůsobení rovnováhy průtoku vzduchu Nízký, Střední a Vysoký se provádí ventilátorem motor nastavuje jeho rychlost a vzduchové klapky jsou regulovány v určitém pořadí.





- Stiskněte  3 sekundy pro automatické vyvážení.
- Když začne automatické vyvažování, je možné přehříváč a motor ventilátoru vysoký tok na 1 hodinu ke stabilizaci jakékoliv teploty.
- Během vyvážení blikajícího signálního světla  Nedotýkejte se žádných tlačítek ani dálkového ovladače během automatického vyvažování.
- Po dokončení automatického vyvážení se nastavení automaticky uloží a jednotka se vrátí do předchozího provozního režimu.



- Během automatického vyvážení je přístupné pouze tlačítko  Start.
- Automatické vyvážení trvá přibližně 75 minut.

Reset na výchozí tovární hodnoty:




- Stiskněte současně 10 sekund  a  pokud je přístroj v pohotovostním režimu. Tím se vymažou uložené hodnoty z automatického vyvážení a obnoví se tovární nastavení. Zvukový signál z poloviny dlouhého zvuku potvrzuje nastavení.

Údržba

Čištění předního panelu

Otřete přední panel a rámeček vlhkým hadříkem.


POZNÁMKA: Nepoužívejte rozpuštědla.



Výměna vzduchových filtrů

Při výměně obou vzduchových filtrů postupujte následovně: Boční vzduchový filtr OA a filtr zpětného vzduchu RA.


Začněte vypnutím hlavního vypínače.



[1] Zatlačte na okraj mříže a otevřete ji.


[2] Pákovou pákou vysuňte bokem, abyste odemkli čelní panel.

[3] Přední část vyjměte tak, že ji zatáhnete dolů. Přední panel je zajištěn 6 pružnými pojistnými háky.



[4] Vytáhněte blokovací desku pro OA stranou.

[5] Vyjměte filtr OA ze zařízení a nahradte novým.



[6] Vytáhněte odsávací kazetu dolů, abyste ji uvolnili.

[7] Otevřete kazetu a vložte zpětný filtr (RA) novým filtrem.

Bezpečnostní pokyny instalatéra.

Následující pokyny by měly být přísně dodržovány, aby nedošlo k poranění uživatelů a jiných osob nebo poškození majetku.

Význam symbol:



Nech být



Ujistěte se, že to uděláte



Nerozebírejte



WARNING

Označuje smrtelná rizika nebo rizika vážného zranění.



- Tento výrobek používejte při jmenovitém napětí a frekvenci uvedeném na štítku.



CAUTION

Označuje riziko zranění osob nebo poškození majetku.



- Zakázat instalaci tohoto výrobku tam, kde by mohl být přímo vystaven vodě.
- Zabraňte instalaci tohoto ventilátoru v blízkosti varného zařízení.
- Neinstalujte tento výrobek na místech s nadměrným množstvím výparů z olejů.



- Ventilátor musí být instalován tak, aby nedošlo k pádu dolů ze stropu/stěny je jednotka přišroubována.
- Výrobek musí být nainstalován na stěnu nebo strop, který je dostatečně pevný držte jednotku, v opačném případě zesilejte stěnu nebo strop.


- Ujistěte se, že máte příslušný otvor pro nasávání a odsávání vzduchu.
- Zvažte umístění nasávaného vzduchu, abyste neohrozili plyn nebo jiné palivo plyny mohou následovat přívodní vzduch do domu.

- Přístroj je vybaven vypínačem pro odpojení od napájení.
Tento přepínač odděluje všechny póly, které poskytují úplné odpojení pod kategorie přepětí III.
Tento přepínač musí být součástí pevného vedení podle pravidla kabeláže.

- Musíte se vyvarovat zpětného proudění plynů do místnosti otevřené kouřové plyny nebo jiné spotřebiče spalující palivo.

Rozměry/Instalace.

Rozměry: Pax Eos 100H




Díly zahrnuté v dodávce:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Šrouby pro montáž hlavní jednotky | 4ks |
| Šrouby pro montážní desku | 6 |
| Šrouby pro adaptéry SA | 6 |
| Šroubovací uzávěr, adaptéry SA | 6 |
| Šroubové potrubí SA | 2 |
| Montážní deska | 1 |
| Nástěnná pečeť A | 1 |
| Nástěnná pečeť B | 1 |
| Vrtací šablona | 1 |
| Dálkové ovládání | 1 |
| Dlouhý 200 mm PH2 | 1 |

[1] Upevnění vrtací šablony na strop nebo stěnu pomocí lepicí pásky. Označte polohu čtyř rohů montážní desky a šesti otvorů pomocí pera. Ujistěte se, že šrouby budou zašroubovány do stabilního povrchu, dřevěného sloupu apod.


Označení místa na šabloně pro čtyři rohy montážní desky.



[2] Označte středovou polohu trubek.


Tyto otvory vedou k označení středu trubek.

Vrtné šablony




Instalace


[3] Upevněte montážní desku pod strop pomocí 6 šroubů.




[4] Vyvrtejte dva malé otvory ve vnitřní stěně označené vrtací šablony.



[5] Vyvrtejte díru stěnou dlouhým úzkým vrtákem (ujistěte se, že vrtá přímo a svisle v obou vlnách).





[6] Poté použijte otvory šablony na venkovní zdi a označte pozici druhého otvoru. Použijte vodní průchod tak, aby se díry dostaly do vodorovné polohy. To vám zajistí bezpečnější umístění značek pro použití díry. Dále vytvořte větší otvory D=110 mm (přizpůsobený pro kanály D=100 mm) řezání stěnou z obou stran uvnitř i vně.




Níže popsané plastové kanály jsou doplňkem pro Pax Eos.

[7] Odřízněte plastové trubky podle tloušťky stěny, umístete potrubí v otvorech pro venkovní vzduch a odváděný vzduch. Utěsněte těsnění mezi stěnou a kanálem.



[8] Vložte přiložené těsnění A a stěnu těsnění B na straně OA/EA ventilátoru zabraňte úniku vzduchu.




Níže popsaná vnější mřížka je příslušenství pro Pax Eos.

[9] Utěsnění mezi rámem (C) a vnější stěnou, aby nemohlo dojít k vniknutí větrání mezi stěnou a rámem.


[10] Položte rámeček (C) a konektory (D) na místě, zarovnejte rám vodorovně a připevňte ho dvěma šrouby. (Využijte otvory v rámečku, které se nepoužijí později.)

[11] Natáhněte žaluzie (E) tak, aby vždy směřovaly od sebe navzájem také chrání proti dešti. Když je celá vnější mřížka sešroubována, utěsněte kolem okrajů rámu, aby nemohla pronikat dešťová voda mezi rám a vnější stěna.



[12] Vyberte směr SA adaptéru, který odpovídá poloze potrubí.

Fix SA adaptér s dodanými šrouby. Poté, zakryjte šrouby dodávanými šroubovými uzávěry.




[13] Pokud Eos nemá žádný připojovací kabel, musí být instalován před instalací.

A: Odpojte přední panel směrem dolů.


B: Demontujte přední panel.

C: Vyšroubujte dva šrouby, které drží kryt skříně svorkovnice.




[14] Zadní část jednotky je připravena s kabelovými kanály. Existují tři možné způsoby sestavení připojovacího kabelu.

Umístěte jednotku na stranu a dostatečnou délkou kabelu, pak upevněte kabel s kusem pásky tak, aby zůstal na svém místě v kanálu při montáži jednotky.




[14]

Utěsněte vchod těsnicí hmotou.




[15] Po zvednutí jednotky na místo: Stiskněte sestavu na stropní montážní desku zatímco jednotka se pohybuje proti vzduchovodům SA/EA. Montážní deska má uspořádání háku (A) shody v odpovídající části jednotky. Háček je pomůcka, kterou může jednotka dočasně proniknout zatímco šrouby jsou vytaženy, viz obrázek [16].



[15]

(A)




Jednotka

Adapter


Duct.

Těsnicí kroužky jsou předem nainstalovány kolem adaptéru zalepit mezi adaptér a potrubí.


- [16] Upevněte jednotku čtyřmi šrouby v montážní deska. Použijte připojený dlouhý bit 200mm PH2.
[17] Nainstalujte potrubí do adaptéru SA a opravte potrubí a adaptéru s dodaným šroubem.






- [18] Ořízněte a odizolujte kabel na délku, připojte kabel k N a L v terminálu a namontujte odlehčení tahu.



- [19] Vyměňte kryt svorkovnice. Zapněte hlavní vypínač. Pak zatlačte čelní panel na místo a zamkněte panel páčkou.



Technické specifikace

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--|-----|-----|-----|
| Název modelu | Pax Eos 100H | | | | |
| Číslo modelu | 110-2 | | | | |
| Typ modelu | Standart s přehříváčem | | | | |
| Napětí/frekvence | [V] [Hz] | 230VAC 50Hz | | | |
| Volná kapacita foukání | [m ³ /h] | 20 | 40 | 60 | *80 |
| Spotřeba energie | [W] | 3,5 | 8,0 | 18 | 25 |
| Když je ohříváč zapnutý | [W] | | | 375 | |
| Hladina hluku | [dB (A)] 3m | 19 | 22 | 29 | 35 |
| Hladina hluku | [db (A)] | | | #43 | |
| Účinnost obnovy tepla | | 80 | 78 | 75 | |
| Únik | [%] | 5 | | | |
| Typ motoru | | DC motor | | | |
| Třída krytí | | IP24 | | | |
| Třída izolace | |  (class II) | | | |
| Certifikováno | | Intertek  | | | |
| Další štítky | | CE  | | | |
| Filtr | | OA: G4 / RA: G4 | | | |
| Hmotnost jednotky | [kg] | 9,5 | | | |
| Instalace | | Kvalifikovaný instalatér | | | |

Hluk energetického štítku

* Pouze výfukové foukání

Nejčastější dotazy

Pokud máte pocit, že ventilátor nefunguje správně, nejdříve si přečtete následující body. Pokud trpělivost přetrvává, otočte spínač napájení a obraťte se na prodejce nebo autorizovaného prodejce servisní centrum.

Obecně:

Pokud uslyšíte neobvyklé zvuky ventilátoru.

- Je ventilační jednotka instalována na robustní a vyrovnaný strop/stěnu?
- Je normální slyšet některé zvuky, když se ventilace spouští nebo zastaví.

LED kontrolka se nerozsvítí.

- Je zapnutá větrací síla?
- Vyzkoušejte vnitřní pojistky vašeho domu.

Kontrolka údržby filtru bliká.



- Zkontrolujte filtry a vyměňte je za nové filtry.

Přístroj nelze ovládat dálkovým ovládáním.

- Baterie jsou vyčerpány?